Votre relief, *prêt à briller.*

Votre cadre lumineux arrive prêt à brancher : le relief et son étiquette sont déjà en place derrière la vitre. Comptez cinq minutes pour l'installer et le relier à votre Wi-Fi.

DANS LA BOÎTE

- Le **cadre lumineux** 25 × 25 cm, avec sa couronne de 56 LEDs
- Votre relief, déjà monté derrière la vitre
- L'étiquette, déjà posée en bas du cadre
- Le chargeur secteur USB 5 V 2 A
- Le câble d'alimentation USB-C
- Cette notice

AVANT DE COMMENCER

- Un téléphone ou un ordinateur avec un navigateur web
- Le nom et le mot de passe de votre Wi-Fi (réseau 2,4 GHz)
- Une prise de courant à portée du câble

01 

Déballez le cadre

Sortez-le de sa boîte et retirez le film de protection de la vitre, s'il y en a un. Il n'y a rien à ouvrir ni à démonter.

02 

Choisissez sa place

Posé sur une étagère ou un meuble, ou accroché au mur grâce à l'attache au dos du cadre. Évitez le soleil direct et les sources de chaleur.

03 

Branchez-le

Le câble USB-C se branche **au dos du cadre**, l'autre extrémité dans le chargeur USB 5 V 2 A, puis le chargeur sur une prise. Le relief s'allume.

04 

Reliez-le à votre Wi-Fi

Le relief ouvre un réseau Wi-Fi « Mapinglow ». Connectez-y votre téléphone, choisissez le Wi-Fi de votre maison, puis donnez un nom à votre relief : il vous attend ensuite à une adresse comme **mapinglow-salon.local**.

05 

Choisissez une ambiance

Ciel en direct, lever de soleil, aurores boréales, météo… Tout se règle depuis le navigateur, sans application à installer ni compte à créer.

BON À SAVOIR

Alimentation

Tout chargeur USB 5 V d'au moins 2 A convient, avec le câble fourni.

Entretien

Un chiffon microfibre sec sur la vitre, sans produit abrasif : elle est sensible aux rayures.

Nouveau Wi-Fi

S'il ne trouve plus votre Wi-Fi, le relief rouvre son réseau « Mapinglow » : refaites l'étape 4.

L'application

Démonstration et notice complète sur le site, page L'application.